



SCREEN CLEANING CLOTH



- **Dubbelsidig med microfibersilke och microfiber.**
- **Tar enkelt bort fingeravtryck och fettfläckar.**
- **Lämnar ytan blank utan repor eller ränder.**

FUNKTION

Duken tar enkelt bort fingeravtryck och fettfläckar. Den putsar effektivt rent utan att lämna repor, ränder eller ludd. Duken är tvåsidig med microfibersilke för putsning och microfiber för rengöring. Gör rent utan kemikalier! Den är miljövänlig, har lång livslängd, tvättas och återanvänds.

ANVÄNDNINGSMOMÅDE

Bildskärmar, surfplattor, mobiltelefoner, glasögon, kameralinser etc.

SKÖTSEL RÅD

Tvättas i 30 grader. Använd ej skölj- eller blekmedel. Tvättas med likanande färger.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Labbttestad – repar ej.
80 % polyester 20 % polyamid (ultramicrofiber).



DUBBELSIDIG DESIGN 13X18

För mer info eller beställning kontakta oss på:
08-449 24 70 eller order@smartmicrofiber.se

